

# ИСТРУКЦИЯ НА СЕРВОДВИГАТЕЛЬ JT-D-07-X

«Р» - общее меню.

Настройки общего меню (4 параметра):

## 1. n0: регулировка скорости.

|          | 0       | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| Скорость | 300-900 | 1000-1900 | 2000-2900 | 3000-3900 | 4000-4900 | 5000-5900 |   |   |   |   |

## 2. n1: позиционер иглы.

0- выключен.

1- включен.

Если позиционер не включен, высветится ошибка E5.

## 3. n2: положение иглы.

0-нижнее.

1-верхнее.

## 4. n3: направление движения.

0-против часовой.

1-по часовой.

Для сохранения настроек нажать клавишу «Р».